FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nanovy Iron remover est un nettoyant spécialement développé pour dissoudre efficacement tous les contaminants ferreux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme

Gel liquide

Couleur

Bleu

Odeur

Acide

Surfaces d'application

Toutes les surfaces extérieures d'un véhicule (carrosserie, jantes, pare-chocs...)

Conditions d'application

Dans un endroit à l'abri du soleil

Techniques d'application

Avec un pulvérisateur

Equipements de protection individuelle

Gants (latex/nitrile/vinyle)

Dilution

Ne pas diluer, prêt à l'emploi

Consommation

Environ 20 ml/m2

Stockage

Conserver jusqu'à 24 mois dans son emballage d'origine dans un endroit à l'abri du soleil et de l'humidité à une température stable située entre +5°C et +30°C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de commencer, il est nécessaire de lire entièrement le mode d'emploi. Testez toujours les produits sur une partie isolée de la surface. Le suivi rigoureux de la procédure d'utilisation avant, pendant et après conditionne le résultat final. Veuillez par conséquent suivre les présentes instructions.

Avant-propos

Si vos surfaces sont protégées, il est inutile et déconseillé d'utiliser ce produit. Un shampoing carrosserie (Ultimate shampoo) suffira largement à nettoyer efficacement votre véhicule.

Prélavage

Si votre véhicule est très sale, il est préférable d'effectuer un prélavage chimique (Snow foam cleaner) afin de supprimer sans contact la plupart des contaminants. Dans le cas contraire, effectuez un prélavage en utilisant uniquement la pression d'un jet d'eau ou d'un nettoyeur haute pression.

Nettoyage

1) Bien agiter le dissolvant fer « Iron remover ».

2) Pulvérisez uniformément sur la surface à nettoyer.

3) Laissez agir 5 à 10 minutes.

4) Pour le nettoyage des jantes, il est préférable d'utiliser une brosse humidifiée avec de l'eau chaude.

5) Rincez abondamment avec de l'eau claire en utilisant la pression d'un jet d'eau ou d'un nettoyeur haute pression.

6) Vous pouvez désormais effectuer en toute sécurité votre lavage traditionnel avec un shampoing carrosserie (Bubble shampoo).

Entretien

Afin de préserver vos jantes des nombreuses agressions qu'elles subissent au quotidien, il est recommandé de les nettoyer toutes les 1 à 2 semaines. Pour la carrosserie, nous vous conseillons une décontamination totale deux fois par an.

REMARQUES IMPORTANTES

Si vous avez la moindre question ou besoin d'aide, n'hésitez à nous contacter. Les présentes instructions sont basées sur des activités de recherche approfondies, mais n'empêchent pas à l'utilisateur d'effectuer ses propres tests en fonction de ses besoins. Toutefois, étant données la variété des surfaces et des conditions ambiantes, ces informations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société Nanovy quant aux applications de chacun. Notez que toutes les informations sont sujettes à des modifications sans préavis. Les fiches de données de sécurité peuvent être envoyées sur simple demande.

CONTACT

Nanovy

Siège social : 3 rue de la dame du lac, 91080 Courcouronnes, FRANCE

Site web : http://www.nanovy.fr

Téléphone : +33(0)8 99 49 03 29

Service client : contact@nanovy.fr

Service technique : support@nanovy.fr